Benutzerhandbuch

Wir gratulieren zum Kauf des Viewpia TB-110.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und dafür, dass Sie sich fürunser Produkt entschieden haben!
Da wir kontinuierlich daran arbeiten,unser Pad zu verbessern und upzudaten, kann es in Einzelfällen zu kleineren Abweichungen zwischen dem Ihnen vorliegenden Handbuch und Ihrem Pad kommen. Daher haben Sie die Möglichkeit, eine aktuelle Version des Handbuches sowie Firmware-Aktualisierungen von unserer Webseite herunterzuladen.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 3
Geräteübersicht 4
Beschreibung der Tasten 5
Spracheinstellungen 6
Stromüberwachung und Aufladen der Batterien 7
Displaysperre 7
Verbindung zum Computer und Datentransfer 7
Funktionen der Schalter auf der Benutzeroberfläche 8
Programm-Menü 10
Systemeinstellungen 13
1. Drahtlose & Netzwerke 13
2. Soundeinstellungen 14
3. Displayeinstellungen 14
4. Sicherheits- & vorkehrungen 15
5. Anwendung 15
6. Benutzerkonten- & verbindung 15
7. Datenschutz 15
8. Speicher 16
9. Sprache & Tastatur 16
10. Datum & Zeit 16
11. Telefoninformation 16
Internet 17
Offener Quellcode & GNU General Public License 18
Technische Daten 19

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise und –informationen für den richtigen Umgang mit dem Gerät. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in diesem Buch genauestens.

A Bitte halten Sie das Gerät fern von zu hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub.

B Achten Sie besonders darauf, das Gerät im Sommer nicht im geschlossenen Fahrzeug liegen zu lassen.

C Vermeiden Sie Stöße und lassen Sie das Gerät nicht fallen, da es sonst beschädigt werden könnte.

D Die Standby-Zeiten der Batterien sind unterschiedlich, je nach Einflussfaktoren von außen.

E Wir übernehmen keine Verantwortung für Datenverlust, der aufgrund von Beschädigungen am Produkt, Reparaturen oder anderen Gründen auftritt.

F Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Sollten Sie dies tun, so erlischt Ihr Garantieanspruch.

G Benutzen Sie keinen Alkohol, Verdünnungsmittel oder Benzin, um das Display zu reinigen – benutzen Sie nur ein trockenes Tuch.

Geräteübersicht

1. Menütaste
2. Lautstärke+ Taste
3. Lautstärke- Taste
4. Home-Taste
5. Mikro SD/SDHC-Kartenschlitz
6. Mikrofon
7. USB-Anschluss
8. OTG-Anschluss: USB von Ihrem externen HDD
9. DC-Eingang
10. Lautsprecher
11. Kopfhörer
12. Ein-/Aus-Schalter

Beschreibung der Tasten

Lautstärkeregler:
Hier kann die Lautstärke reguliert werden.

Ein-/Aus-Schalter:
Halten Sie den Schalter für zwei Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Drücken Sie den Schalter nur kurz, um den Standby-Modus zu aktivieren oder zu beenden. Zurückstellen:
Halten Sie die Taste sieben Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

ESC-Schalter:
Zurück zum vorherigen Menü

Menütaste:
Um das Kontext-Menü zu öffnen

Home-Taste:
Zurück zur vorherigen Benutzeroberfläche

Spracheinstellungen

Der Viewpia TB-110 wird mit Englisch als Standardsprache geliefert. Um die Spracheinstellungen zu verändern, bitte gehen Sie vor wie folgt:

- Drücken Sie das Symbol für Programm-Menü

auf der rechten Seite des Bildschirms.
- Wählen Sie Einstellungen .
- Scrollen Sie bis zum Ende der Liste.
- Wählen Sie eine Sprach & tastatur.
- Wählen Sie Sprachauswahl.
- Geben Sie die gewünschte Sprache ein.
- Drücken Sie die Home-Taste, um zur Startansicht zurückzukehren.

Stromüberwachung und Aufladen der Batterien

Das Batterieaufladesymbol der Statusleiste zeigt den aktuellen Aufladestatus der Batterie an.
Wenn kein Strom mehr vorhanden i so schaltet das Gerät von allein ab. Falls der Ladestatus wenig Strom anzeigt, so laden Sie das Gerät mit einem Adapter oder an einem Computer anhand eines USB-Kabels wieder auf.
Die Aufladezeit der Batterie beträgt ungefähr vier Stunden.

Displaysperre

Sollte das Gerät für eine bestimmte Zeit nicht benutzt werden oder sollte der Ein-/Aus-Schalter durch kurzes Drücken betätigt werden, so schaltet das Display automatisch ab und die Displaysperre wird aktiv.
Durch kurzes Betätigen des Ein-Aus-Schalters wird der Bildschirm wieder aktiviert. Um den Bildschirm zu sperren, drücken Sie die Verriegelungstaste in entsprechender Richtung.

Verbindung zum Computer und Datentransfer

Dieser Tablet ist ausgestattet mit einem High-Speed USB2.0 Interface.
Nach dem Verbinden des Gerätes zu einem Computer erscheint dieses in der Statusanzeige .
Ziehen Sie die Statusleiste runter und gehen Sie auf USB-Verbindungen, um den USB-Speicher zu aktivieren. Während Sie das Gerät zum Datentransfer benutzen, ist die Mikro-SD/TF-Karte vom Tablet aus nicht zugänglich!

Funktionen der Schalter auf der Benutzeroberfläche:

Home-Taste:
Zurück zur Startanzeige.

Menü-Taste:
Um das Kontext-Menü zu öffnen.

/ Lautstärkeregler:
Lauter und leiser stellen.

Zurück-Taste:
Zurück zum vorherigen Menü / zur vorherigen Seite.

Taste Programm-Menü:
Anzeigen der Programme und Anwendungen.

Taste „Fenster Ändern":
Das Gerät verfügt über fünf Desktops. Drücken Sie diese Taste oder wählen Sie diese mit dem Finger an der Seite Touchscreens an, um zwischen den verschiedenen Desktops auszuwählen.

Symbol für WIFI / WLAN-Signal

Systemanweisungen:
Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um neue Emails, heruntergeladene Dokumente, den USB-Verbindungstatus oder weitere Informationen angezeigt zu bekommen.

Programm-Menü

Apk-Installierer:
Programm zum Installieren und Deinstallieren von Anwendungen, die nicht bei Android Market heruntergeladen wurden.

Markt:
Anwendungen (Programme) von Android Market herunterladen. Sie können Anwendungen, Spiele und weiteres Zubehör herunterladen und installieren. Viele sind kostenfrei.

Explorer:
Öffnen Sie den Explorer, um Zugang zu den Mikro-SD/TF-Karten, USB-Sticks und weiteren Speichermedien zu erhalten. Der Explorer erweist sich als praktischer Verwalter von Dokumenten und anderen Datentypen.

Internetbrowser

Vorderseite& Rückseite 2.0MP-Kamera

Email:
Programm zum Empfangen, Bearbeiten und Versenden von Emails.

G-mail:
Programm zum Empfangen, Bearbeiten und Versenden von Emails mit einem Google-Benutzerkonto.

Google Talk:
Programm zum Chatten mit anderen Google-Benutzern.

Google Maps:
Programm zum Anzeigen von Landkarten oder Satellitenbildern – Routenplaner.

YouTube:
Programm zum Anschauen von YouTube-Videos.

Skype:
Programm zum Chatten mit anderen Skype-Benutzern oder zum Führen von Telefongesprächen über’s Internet.

Twitter:
Anwendung zum Microblogging – ermöglicht das Anzeigen oder das eigene Erstellen von öffentlichen Tagebüchern.

Facebook:
Programm zum Benutzen der sozialen Netzwerk-Webseite Facebook.

Kalendar:
Verwaltung von Stundenplänen – diese können automatisch mit einem Google-Benutzerkonto verbunden werden.

Taschenrechner

Time (Zeit):
Zeitanzeige und Weckeinstellungen.

Settings (Einstellungen):
Grundeinstellungen von Tablet ändern.

Sound Recorder (Tonaufnahmegerät):
Funktion Diktiergerät.

Video Player (Video-Wiedergabefunktion)

Gallerie:
Verwalten und Anzeigen von Bildern und Videos – ermöglicht außerdem die Verbindung zu Picasa-Webalben.

Shelves (Regale):
Programm zum Verwalten und Lesen von E-Books.

Krazy Kart-Rennen: Autorennspiel

Angry Birds Rio: Geschicklichkeitsspiel

Fruit Ninja: Geschicklichkeitsspiel

Systemeinstellungen

Berühren Sie das Symbol für Einstellungen, um das Menü für Systemeinstellungen zu öffnen:

1. Drahtlose & Netzwerke

Berühren Sie Drahtlose & Netzwerke.

WLAN: Berühren Sie => um die WLAN-Funktion einzuschalten.
Das Gerät wird automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken suchen.

WLAN-Einstellungen: Wählen Sie jetzt ein Netzwerk aus.
Sie werden ggf. dazu aufgefordert, Ihr WLAN-Passwort einzugeben:

Erweiterte WLAN / Wi-Fi-Einstellungen:

Berühren Sie im Menü für WLAN / Wi-Fi-Einstellungen, und das Menü für erweiterte Einstellungen wird sich automatisch öffnen. Im Menü für erweiterte Einstellungen sieht man den aktuellen Status, sowie die IP-Adresse und weitere Geräteinformationen.

2. Soundeinstellungen
In den Soundeinstellungen befinden sich die Lautstärkeregelung, und eine Auswahl an Benachrichtigungstönen, Systemklängen, Signaltönen für Mikro SD/TF-Karten und USB-Signaltöne.

3. Displayeinstellungen
Funktionen wie Helligkeit, automatische Drehung des Displays (G-Sensor), Animationen und Timeout-Zeit des Displays. Display-Abschaltung nach : 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 10 minuten oder 30 Minuten möglich. Wenn Sie

beispielsweise 30 Sekunden auswählen, so schaltet das Display nach 30 Sekunden Nichtbetätigung automatisch ab und die Displaysperre wird aktiviert. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Display wieder zu aktivieren. Betätigen Sie die Verriegelungstaste, um das Display zu verriegeln.

4. Sicherheits- & vorkehrungen
Hier kann die automatische Ortserkennung aktiviert werden. Sie können auch Sicherheits-Passwörter eingeben, um nicht authorisierten Zugang zu Ihrem Tablet zu verhindern.

5. Anwendungen
Hier können Sie Ihre Anwendungen verwalten und bestimmen, ob andere Anwendungen, die nicht von Android Market stammen, zur Installierung zugelassen werden sollen.

6. Benutzerkonten- & verbindung
Allgemeine Verbindungseinstellungen:

1. Hintergrund-Daten
2. Automatische Verbindung
Benutzerkonten-Verwaltung: Verwaltung von Benutzerkonten

7. Datenschutz
Das Sichern meiner Daten: Hier kann bestimmt werden, ob unterschiedliche Einstellungen bei Google-Servern gespeichert werden sollen.

Berühren Sie "Zurückstellen auf Standard", um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Alle Einstellungen, selbst installierte Anwendungen und intern

gespeicherte Daten können hierbei gelöscht werden.

8. Speicher
Hier wird der aktuelle Speicherstand angezeigt.
Berühren Sie ”Entfernen der SD-Karte”, um die Mikro-SD/TF-Karte während des Gebrauchs zu entfernen.

9. Sprache und Tastatur
Einstellen der Systemsprache und der Eingabemethode.

10. Datum und Zeit
Sollte Ihr Netzwerk nicht über automatische Zeiteinstellung verfügen, können Sie Zeit, Zeitzone und Datum manuell einstellen, nachdem Sie die automatischen Einstellungen deaktiviert haben.

11. Telefoninformation
Hier können Sie geräteinterne Werte einsehen, wie z.B. Betriebssystem-Version, Batteriestatus, Signalstärke des mobilen Netzwerks usw.

Hauptfunktionen

Internet

Berühren Sie das -Symbol, um im Internet zu surfen.
Google ist Ihre voreingestellte Startseite.
Berühren Sie das Eingabefeld, um die Tastatur anzuzeigen:

Berühren Sie

nach der Eingabe einer Webadresse, um die entsprechende Webseite zu öffnen.

Anmerkung: Die Android-Tastatur verfügt über einige Optionen für Einstellungen wie: Tastatursprache, Nummern, Symbole usw.

Der Internetbrowser kann vier Webseiten gleichzeitig geöffnet haben;
Berühren Sie und das Menü wird wie folgt geöffnet:

Berühren Sie ‘Neues Fenster’, um eine neue Webseite anzuzeigen.

Die ‘Meist Besuchten’ und ‘History’ befinden sich unter den ‘Lesezeichen’.

Klicken Sie, um zwischen zwei Fenstern zu navigieren.
Man kann bis zu vier Fenster gleichzeitig geöffnet haben.

Berühren Sie ‘Seite aktualisieren’, um die momentan geöffnete Seite zu aktualisieren.

Einen Schritt weiter geht man, indem man die Gegenseite des Zurück-Symbols betätigt.

‘Lesezeichen hinzufügen’, ‘Auf der Seite suchen’, ‘Text auswählen’, ‘Seiteninformation’, ‘Seiteninfo’, ‘Vorwärts-Link’, ‘Heruntergeladenes’, ‘Einstellungen’.

Technische Daten

Viewpia TB-110	9.7" / 24,7cm Tablet-PC
CPU	Rockchip 2918 1.2 GHz
Betriebssystem	Android 4.0
RAM	1 GB DDR3
Interner Speicher	8 GB NAND Flash
Speichererweiterung	Mikro-SD/SDHC bis zu 32GB
Display	4:3 Capacitive 10-point Multi-Touch-Display
Auflösung	1024 x 768 Pixel
G-SENSOR	MMA8452Q
Kamera	Front 2.0MP,Back 2.0MP
Batterie	7.4V 4000 mA/H wiederaufladbare Li-Ion-Batterie
MIKROFON	Ja
	Internet & Skype Telefon/Funktion
WIFI	802.11b/g/n (hochempfindlich)
I/O-Anschlussstellen	1x DC-Eingang, 1x Kopfhörer, 1x TF-Kartenschlitz,
	2x USB 2.0, 1 Host, 1 OTG
Videoformate	H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 usw. 1080P,
	YouTube, 720P, HTML5, Flash 10.3
Office	Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad,
	Microsoft SpreadExcel
	Die Software ist nicht im Gerät installiert undmuss vom
	Benutzer selbst heruntergeladen werden.
Bilder	JPG, BMP, PNG, usw.